

J8 Tweecomponent zijdeglans vernissysteem op kaal hout boven de waterlijn



Producten

Epifanes PP Vernis Extra (nerfvulling en laagopbouw)

Productomschrijvingen

Epifanes Poly-urethane Zijdeglans blank (zijdeglans afwerking)

1. Sneldrogende hoogvullende grondvernis. 2. Zijdeglans tweecomponent jachtvernis met aangename zijdeglans en met UV Filt2r. Kras-, stoot- en slijtvast, zeer goed weer- en waterbestendig. Bestendig tegen alcohol, diverse oplosmiddelen en huishoudchemicaliën. Het ingebouwde UV filter beschermt het hout optimaal tegen verkleuring.

Geschikte houtsoorten

Mahonie, Meranti, Oregon Pine, Grenen, teak, Iroco

Voorbehandeling

Algemeen

Het hout moet altijd vetvrij en droog zijn voordat vernis kan worden aangebracht

Ontvetten

Epifanes Reinigingsthinner of Epifanes 1-C Spuitsverdunding. Vettige houtsoorten, zoals Teak en Iroco meermalen grondig ontvetten met Epifanes Reinigingsthinner. Gebruik meerdere schone doeken en laat de ontvetter goed uitdampen. Gebruik geen water!

Schuren

Schuur het hout in opvolgende schuurgangen met P100 t/m P220. Oneffen hout eerst grof voorschuren met P60-P80. Schuur altijd in de nerfrichting, verwijder het schuurstof en ontvet nogmaals.

Verkleurd hout

Voor een warmere houtkleuring kunnen na de voorbehandeling 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits of Epifanes Teakbeits op het kale hout worden aangebracht.

Opbouw systeem	Stap 1	stap 2	stap 3
Product	EPIFANES PP Vernis Extra	EPIFANES PP Vernis Extra	EPIFANES Poly-urethane Zijdeglans Blank
Aantal lagen	1	4 of meer	2
Droogtijd per laag @ 20°C.	2-3 uur	2-3 uur	24 uur
Verdunding	EPIFANES Verdunding voor PP Vernis Extra	EPIFANES Verdunding voor PP Vernis Extra	EPIFANES Poly-urethane Kwastverdunding
Verduunningspercentage	25%	0-5%	0-5%
Schuurgrofte	P220 – droog	P220 - droog	P400 - nat / Scotch Brite
Opmerkingen	Voor impregnering deze eerste vernislaag 25% verdunnen.	Nervvullende lagen. Bij open houtnerf kunnen meer opbouwlagen nodig zijn. Uiteindelijk de laatste vernislaag na 24 uur schuren.	Voor exterieur zijdeglans afwerking minimaal 3 lagen aanbrengen. Meer lagen geven betere UV bescherming en verhogen de levensduur van de vernis.

Opmerkingen m.b.t. de levensduur van het systeemopbouw

Vernissystemen zijn meerlaagse systemen. Voor hechting diep in de houtnerf worden eerst hoogglans impregneerlagen aangebracht. Vervolgens komen hierover enkele onverdunde zijdeglans aflaklagen. Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal de houtnerf sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst een hoogglans aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven.

Onderhoud

Ieder vernis- en oliesysteem heeft onderhoud nodig. Voor een fris uitziend interieur systeem het bestaande systeem ontvetten met Epifanes-1-C Spuitsverdunding en schuren met P240. Vervolgens 2 nieuwe lagen Epifanes Poly-urethane zijdeglans Blank aflaklagen aanbrengen.

Door UV invloeden kunnen interieursystemen op den duur verkleuren. In geval van verbleekt hout en/of vlekken kan na de voorbehandeling eerst 1 of meer lagen Epifanes Poly-urethane Hoogglans Blank worden aangebracht met toevoeging van Epifanes Mahoniebeits of Epifanes Teakbeits. De aangekleurde hoogglans lak geeft het oppervlak weer een egale warme toon. Als eindafwerking vervolgens hierover 2 lagen Epifanes Poly-urethane hoogglans blank aanbrengen.