

J5 Ééncomponent ademend mat vernissysteem voor binnen en buiten op kaal hout



Product

Epifanes Hardhoutolievernis - hoogglans opbouw en houtnerfvulling (hoogglans)

Epifanes Epifanes Woodfinish Matte - matte eindafwerking

Productomschrijving

Matte sneldrogende, kras- en slijtvaste, ééncomponent vernis. Door zijn regulerende eigenschappen is deze matte olieverniss in het bijzonder geschikt voor de behandeling van teak, iroco en andere vette houtsoorten. Het ingebouwde UV filter zorgt dat het hout niet verkleurt. Mooie vloeiing en goed bestand tegen water en spatten van alcohol en huishoudchemicaliën.

Geschikte houtsoorten

Teak, Iroco, Mahonie, Meranti, Oregon Pine, Grenen

Voorbehandeling

Algemeen

Het hout moet altijd vetvrij en droog zijn voordat vernis kan worden aangebracht

Ontvetten

Epifanes Reinigingsthinner of Epifanes 1-C SPUITVERDUNNING. Gebruik meerdere schone doeken en laat de ontvetter goed uitdampen.

Schuren

Schuur het hout in opvolgende schuurgangen met P100 t/m P220. Oneffen hout eerst grof voorschuren met P60-P80. Schuur altijd in de nerfrichting, verwijder het schuurstof en ontvet nogmaals.

Verkleurd hout

Voor een warmere houtkleuring kunnen na de voorbehandeling 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits of Epifanes Teakbeits op het kale hout worden aangebracht.

Opbouw systeem

Stap 1

stap 2

stap 3

Stap 4

Product	EPIFANES Hardhoutolievernis	EPIFANES Hardhoutolievernis	EPIFANES Woodfinish Matte	EPIFANES Woodfinish Matte
Aantal lagen	1	2	2	2 of meer
Droogtijd per laag @ 20°C.	24 uur	24 uur	12 uur	12 uur
Verdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning
Verdunningspercentage	25%	5-10%	0-5%	0-10%
Schuurgrofte	P220 – droog	P280 - droog	P400 - nat / Scotch Brite	P400 - nat / Scotch Brite
Opmerkingen	Dit is de 1 ^e hoogglans impregneerlaag. Indien een opvolgende laag Hardhoutolievernis binnen 72 uur wordt aangebracht, is tussenschuren niet noodzakelijk	Dit zijn de 2 ^e en 3 ^e hoogglans impregneerlagen. In geval van open hout kunnen meer hoogglanslagen nodig zijn om de houtnerf volledig te vullen. Laatste laag na droog schuren met P280.	Tussen deze matte eindlagen handmatig schuren in de nerfrichting.	LET OP! Bij toepassing buiten zijn minimaal 2 extra Woodfinish Matte afwerklaag noodzakelijk.

Opmerkingen m.b.t. de levensduur van het systeemopbouw

Vernissystemen zijn meerlaagse systemen. Voor hechting diep in de houtnerf worden eerst hoogglans impregneerlagen aangebracht. Vervolgens komen hierover enkele onverdunde matte afklagen.

Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een matte vernis en zal de houtnerf sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst hoogglans laklagen aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief voor de Epifanes Hardhoutolievernis kunnen ook 3 lagen Epifanes Bootlak blank of 4-5 lagen Epifanes Rapidclear worden aangebracht.

Onderhoud

Ieder vernissysteem heeft onderhoud nodig. Voor een fris uitziend interieur systeem het bestaande systeem ontvetten met Epifanes-1-C SPUITVERDUNNING en schuren met P240. Vervolgens 2 nieuwe lagen Epifanes Woodfinish Matte afklagen aanbrengen.

Door UV invloeden kunnen interieursystemen op den duur verkleuren. In geval van verbleekt hout en/of vlekken kan na de voorbehandeling eerst 1 of meer lagen Epifanes Hardhoutolievernis worden aangebracht met toevoeging van Epifanes Mahoniebeits of Epifanes Teakbeits. De aangekleurde hoogglans lak geeft het oppervlak weer een egale warme toon. Als eindafwerking vervolgens hierover 2 lagen Epifanes Woodfinish Matte aanbrengen.